


# 時系列データ管理コンソール Meas Hub 操作マニュアル

Meas Hub Ver. 1.0.0

第 1 版 (2020 年 12 月)



# 目次

<b>01 はじめに</b>	<b>3</b>
1.1 Meas Hub の機能 .....	3
1.2 推奨環境.....	3
<b>02 操作 — 計測に関する情報を表示する</b>	<b>4</b>
2.1 Meas Hub を開く .....	4
2.2 計測の一覧を表示する .....	5
2.3 計測を探す .....	6
2.4 計測の詳細を確認する .....	8
2.5 計測の基準時刻を確認する／変更する .....	10
2.6 計測に含まれるマーカーの一覧を表示する .....	10
2.7 マーカーの詳細を確認する .....	12
<b>03 Meas Hub アプリケーションの設定</b>	<b>14</b>
<b>04 お問い合わせ</b>	<b>15</b>

# 01 はじめに

このマニュアルでは、intdash の時系列データ管理コンソール「Meas Hub」の使用方法について説明します。

**重要:**

- このドキュメントに記載されている仕様は予告なく変更される場合があります。このドキュメントは情報提供を目的としたものであり、仕様を保証するものではありません。
- 説明で使用している画面は一例です。ご使用の環境やアプリケーションのバージョンによって、表示や手順が一部異なる場合があります。

**注釈:** このドキュメントに記載されている会社名、サービス名、製品名等は、一般に、各社の登録商標または商標です。本文および図表中には、「™」、「®」は明記していません。

## 1.1 Meas Hub の機能

Meas Hub は、intdash に蓄積された過去の計測データを検索・管理するためのウェブアプリケーションです。Meas Hub では以下のことを行うことができます。

- さまざまなフィルタリング条件を設定し、過去の計測から必要なものを見つける
- 計測に付与されているメタ情報や計測データの種類を確認する
- 計測を削除する

## 1.2 推奨環境

Meas Hub は、ウェブブラウザを通して使用するウェブアプリケーションです。

本マニュアルで説明する操作を行うためには、以下のクライアント環境が必要です。

- OS: Windows または macOS
- CPU: Intel 第 3 世代 Core i5 以上
- メモリー: 8GB 以上
- ネットワーク: インターネット接続
- ウェブブラウザ: Google Chrome (最新バージョン)

## 02 操作 — 計測に関する情報を表示する

### 2.1 Meas Hub を開く

Meas Hub を使用するには intdash へのログインが必要です。ログインに必要な情報を受け取っていない場合は、サポート窓口にお問い合わせください。

1. ウェブブラウザで、Meas Hub アプリケーション（<ベース URL>/measurements/）を開きます。  
  
<ベース URL> は intdash ドメインごとに異なります。例えば、お客様の intdash ドメインのベース URL が `https://example.vm2m.jp` の場合、Meas Hub の URL は `https://example.vm2m.jp/measurements/` となります。
2. ログイン画面が表示されたら、エッジ名または登録されたメールアドレスと、パスワードを入力して、[ログイン] をクリックします。




図 1 ログイン画面

#### ヒント:

- [次回から自動的にログインする] をオンにすると、次回アクセス時からはログイン情報の入力が不要になります。
-  をクリックすることにより、パスワードの表示/非表示を切り替えることができます。

注釈:

- 一時パスワードを使ってログインした場合には、正式パスワードを設定する画面が表示されます。画面の指示に従って正式パスワードを設定してください。
- パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた場合]をクリックして、登録済みメールアドレスを入力してください。メールアドレス宛に、パスワードのリセット手順を説明するメールが送信されます。
- パスワードを一定の回数以上間違えると、パスワードでのログインはできなくなります。この場合、正しいパスワードを入力しても、「パスワードはセキュリティロックされています」と表示され、ログインできません。管理者にロックの解除を依頼してください。

## 2.2 計測の一覧を表示する

Meas Hub にログインすると、intdash に保存されている計測の一覧が表示されます。計測とは、あるエッジで取得した一続きの時系列データポイントの集まりのことです。




図 2 計測一覧（カード型の表示）

- 1 表示形式の切替え
- 2 「このページに表示されている計測」 / 「表示対象の計測の数」
- 3 ページ移動
- 4 検索ボックス（計測の名前や説明の文字列を使って検索します。計測を探す (p. 6) を参照してください。）
- 5 フィルター（条件を設定して検索を絞り込みます。計測を探す (p. 6) を参照してください。）

- 6 削除（選択されている計測を削除します。）
- 7 ステータス変更（選択されている計測のステータスを変更します。）
- 8 基準時刻による昇順と降順の切り替え
- 9 計測の詳細（各項目については、[計測の詳細を確認する](#) (p. 8) を参照してください。マーカーについては、[計測に含まれるマーカーの一覧を表示する](#) (p. 10) を参照してください。）
- 10 他のアプリケーションへのリンク（一部の環境でのみ表示されます。）

ヒント：一覧画面や詳細画面の URL をウェブブラウザでブックマークすると、次回以降すばやく同じ情報にアクセスすることができます。

- 一覧画面で並び順の変更、検索、フィルター指定を行った場合も、ウェブブラウザのアドレスバーに現在の一覧の URL が表示されます。この URL をブックマークしておくことにより、次回も同じ条件で一覧を表示することができます。
- 個別の計測やマーカーのページの URL には計測やマーカーの UUID が使用されます。例えば、計測 UUID 「ca3a...7964」の詳細画面は <ベース URL>/measurements/ca3a...7964 のようになります。

## 2.3 計測を探す

検索一覧画面では、検索ボックスとフィルターにより計測を絞り込むことができます。

### 検索ボックス ( )

以下を対象にして検索することができます。

- 計測の UUID、名前、説明
- 計測マーカーの UUID、名前、説明、タグのキー、タグの値
- エッジの UUID、名前、表示名、説明

スペース区切りで複数の文字列を入力することで、AND 条件で検索できます。大文字／小文字の区別はありません。

### フィルター ( )

計測開始日時、計測の長さ、選択されている基準時刻のタイプなどの条件で計測を絞り込むことができます。複数の条件を設定すると AND 条件になります。ステータス、保護等の意味については、[計測の詳細を確認する](#) (p. 8) を参照してください。基準時刻については [計測の基準時刻を確認する／変更する](#) (p. 10)、マーカーについては、[計測に含まれるマーカーの一覧を表示する](#) (p. 10) を参照してください。



- 1 フィルター条件
- 2 現在のフィルター条件に合致する計測の個数
- 3 フィルターを解除する
- 4 フィルター設定画面を閉じる

注釈: 検索やフィルタリングは、ブラウザーに読み込まれた情報を対象に行われます。すべての計測を対象にして表示や検索を行いたい場合は、Meas Hubの[アプリケーション設定]で、[ブラウザーに読み込む計測の数]を[無制限]にしてください。

## 2.4 計測の詳細を確認する

計測一覧で各計測の [詳細] をクリックすると、計測の詳細が表示されます。




図 3 計測の詳細

### 保護された計測 (🔒)

この計測が保護されていることを示します。保護された計測は削除できません。保護のオン/オフはこの画面の [保護] スイッチで行います。

### 削除 (🗑️)

この計測を削除します。

### 他のアプリケーションへのリンク (🔗) (一部の環境でのみ表示されます。)

他のアプリケーションでこの計測を表示します。

### UUID

この計測に与えられた固有の ID です。

### ステータス

以下の 3 つのステータスがあります。

- 計測中 (リアルタイムにデータをサーバーに送信している)

- 再送中（リアルタイムに送信されなかったデータをサーバーに送信している）
- 終了（上記以外）

計測中や再送中の計測については、Meas Hub 上でステータス表示をクリックして終了させることができます。

#### 処理済み率

計測は、「セクション」と呼ばれる単位に分割されてサーバーに送信されます。処理済み率とは、intdash サーバーが認識しているセクションのうち、サーバー側での処理（永続化など）が完了したセクションの割合を表します。

#### セクションを表示

セクションの詳細が表示されます。どのセクションが未処理なのかを確認することができます。

#### 計測時間

計測の長さです。

#### エッジ

計測を行ったエッジの名前です。クリックすると、Edge Finder でエッジの情報を確認することができます。エッジの名前として「GHOST EDGE」と表示される場合は、そのエッジの情報が存在しないことを示します（エッジが削除された場合など）。

**名前** 計測に分かりやすい名前を付けることができます。

**説明** 計測に説明を付けることができます。

#### 基準時刻

基準時刻（計測の開始時刻）として、どの時刻を使用するかを選択することができます。基準時刻の詳細については、[計測の基準時刻を確認する／変更する](#) (p. 10) を参照してください。

**保護** 計測を保護することができます。保護された計測は [削除] ボタンで削除することができません。

#### 作成日時

計測がサーバーに作成された日時です。

#### 更新日時

計測の情報が最後に更新された日時です。

#### データ ID

この計測に含まれる時系列データポイントのデータ ID の一覧を表示します。計測にどのような種類のデータが含まれているかが分かります。ID、タイプ、チャンネルの詳細については、[詳説 iSCP 1.0](#) を参照してください。

## 2.5 計測の基準時刻を確認する／変更する

---

intdash における計測の「基準時刻」とは、計測の開始時刻のことです。intdash では、1 つの計測が複数の基準時刻を持つことができ、どれを使用するかをいつでも変更することができます。

計測の詳細画面には、現在使用している基準時刻が表示されます。また、基準時刻の選択、追加、編集、削除ができます。使用する基準時刻を変更すると、その計測の開始、終了、マーカ―はすべて新しい基準時刻で表示されます。

基準時刻の種類には、以下があります。

### Edge RTC

エッジのリアルタイムクロック (RTC) による時刻です。

**NTP** NTP サーバーと同期したエッジ側の時計による時刻です。

**GPS** GPS と同期したエッジ側の時計による時刻です。

### API First Received

サーバー側でこの計測を初めて受信した時刻です。

### Manual

手動で設定した時刻です。[追加する] をクリックして手動で新しい基準時刻を設定すると、種類は Manual となります。Manual の基準時刻のみ編集が可能です。

計測と基準時刻の詳細については、[詳説 iSCP 1.0](#) も参照してください。

## 2.6 計測に含まれるマーカ―の一覧を表示する

---

計測の詳細画面で [マーカ―] > [一覧] をクリックすると、その計測に設定されたマーカ―の一覧が表示されます。

計測の中の特定の時刻または特定の時間範囲に、マーカ―を付けることができます。特定の時刻に付けたマーカ―は「ポイントマーカ―」、特定の時間範囲に付けたマーカ―は、「範囲マーカ―」と呼びます。計測にマーカ―を付けることで、その部分だけを対象にした操作が可能になります。

**注釈:** Meas Hub でマーカ―を付けることはできません。マーカ―は、エッジ側で計測時に作成するか、intdash SDK 等の他のツールを使って付与します。

マーカ―には、説明や、キーと値のペアによるタグを設定することができます。




図 4 マーカー一覧 (タイムライン型の表示の例)

- ① 表示形式の切替え
- ② 表示／非表示の切り替え
- ③ 選択されたマーカーの削除
- ④ マーカーの詳細 (各項目については [マーカーの詳細を確認する](#) (p. 12) を参照してください。)

## 2.7 マーカーの詳細を確認する

マーカー一覧画面で各マーカーの [詳細] をクリックすると、マーカーの詳細が表示されます。




図 5 マーカーの詳細（範囲マーカーの例）

### 削除 ( )

このマーカーを削除します。

### 他のアプリケーションへのリンク ( ) (一部の環境でのみ表示されます。)

このマーカーが含まれる計測を他のアプリケーションで表示します。

### マーカー時刻 (またはマーカー始点とマーカー終点)

ポイントマーカーの場合は、マーカー時刻が表示されます。範囲マーカーの場合は、マーカー始点とマーカー終点が表示されます。

### UUID

このマーカーに与えられた固有の ID です。

### エッジ

計測を行ったエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

**名前** マーカーに分かりやすい名前を付けることができます。

**説明** マーカーに説明を付けることができます。

**タグ** マーカーに、キーと値によるタグをつけることができます。

**作成日時**

マーカが作成された日時です。

**作成者**

マーカを作成したエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

**更新日時**

マーカの情報が最後に更新された日時です。

**更新者**

マーカを更新したエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

**注釈:** エッジの名前として「GHOST EDGE」と表示される場合は、そのエッジの情報が存在しないことを示します（エッジが削除された場合など）。

## 03 Meas Hub アプリケーションの設定

Meas Hub アプリケーションの設定は、[アプリケーション設定]で行います。

設定可能な項目は以下の通りです。

これらの設定はウェブブラウザ内に保存されますので、設定変更後、他のウェブブラウザで Meas Hub を開いた場合には適用されません。

### ブラウザに読み込む計測の数

Meas Hub で計測一覧を表示すると、計測に関する情報がサーバーからウェブブラウザに読み込まれます。その際、最新の基準時刻を持つ計測から順に、ここで指定した数まで計測が読み込まれます。

例えば、1000 件を読み込む設定とした場合、最新の基準時刻を持つ計測から順に 1000 件までがウェブブラウザに読み込まれます。

表示に時間がかかる場合は、この値を小さくすることで、時間が短縮されることがあります。

#### 注釈:

- 表示の並べ替え、検索、フィルタリングは、ウェブブラウザに読み込まれた計測だけを対象にして行われます。
- 基準時刻のない計測は、基準時刻が古いデータ（基準時刻 1970-01-01 00:00 UTC）として扱われるため、読み込みの優先度が下がります。

### ページあたりの表示件数

計測一覧画面に一度に表示される計測の件数を設定します。表示に時間がかかる場合は、この値を小さくすることで、時間が短縮されることがあります。

### 計測一覧でのマーカーの表示

オンにすると、計測一覧画面内にマーカーのリストが展開されます。

**注釈:** 表示言語や表示される時刻のタイムゾーンは、Meas Hub ではなく、マイページの [アプリケーション設定]（<ベース URL>/edges/me/preferences）で設定してください。設定は Meas Hub にも適用されます。

## 04 お問い合わせ

ご不明な点、不都合などございましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

株式会社アプトポッド

- サポート窓口メールアドレス [VM2M-support@aptpod.co.jp](mailto:VM2M-support@aptpod.co.jp)
- ウェブサイト <https://www.aptpod.co.jp>